系統韌體更新標準程序

更新方式

您可以透過 **韌體線上更新** 或 **韌體更新裝置** 為 Transformer Pad 進行系統韌體更新，請選擇您方便使用的方式。

- **韌體線上更新**

  當 Transformer Pad 建立網路連線後，若是有韌體更新可供下載時，桌面右下角會出現華碩的更新訊息，請直接透過網路連線進行更新。

> 您必須建立網路連線並登入 Google 帳號進行韌體線上更新。

- **韌體更新裝置**

  當 Transformer Pad 未建立網路連線時，您可以透過其他電腦由華碩技術支援網站上下載更新檔進行韌體更新。

> 您必須使用 microSD 記憶卡來進行韌體更新。

執行韌體線上更新

> 執行更新前，請確認 Transformer Pad 的電池電力充足。

請依照以下步驟執行韌體線上更新：

1. 若是有韌體更新可供下載時，桌面右下角工作列會出現更新訊息時，請點選箭頭圖示 。
2. 請點選 **確定** 開始執行更新。
3. 請點選 **立即安裝** 執行更新，或是點選 **稍後安裝** 之後再進行更新。
4. Transformer Pad 將開始進行韌體更新，更新完成後您可以由 > **設定** > **關於平板電腦** > **版本號碼** 檢視更新是否成功。

執行韌體更新裝置

請依照以下步驟執行韌體更新裝置：

1. 請點選 **> 設定 > 關於平板電腦 > 版本號碼** 檢視韌體版本。
2. 請由另一台桌上型電腦或筆記型電腦造訪華碩技術支援網站 http://support.asus.com，於 **搜尋** 欄位中輸入機種代碼**並進入下載頁面。**
3. 請由 **檔案下載** 中點選 **韌體**，並下載更新檔案。
4. 請準備一張 microSD 記憶卡，將韌體更新檔中的資料夾檔案解壓縮至 microSD 記憶卡。
5. 請將 microSD 記憶卡安裝至 Transformer Pad。
6. 工作列將出現 **偵測到系統更新檔案** 之訊息，請點選三角形的驚嘆號圖示 。

執行更新前，請確認 Transformer Pad 的電池電力充足。

7. 請選擇由華碩技術支援網站下載的更新檔，並點選 OK 進行更新。
8. **執行系統更新** 的對話框將會出現，**請點選 確定** 執行更新。

Transformer Pad 會自動重新開機以執行系統更新。

9. 當 Transformer Pad 出現更新完成的訊息時，請點選 **確定**。